

Monteringsanvisning

längsbäddad bäddsoffa



Sitsbeslag vänster bak 1st
(framifrån sett)



Sitsbeslag höger bak 1st
(framifrån sett)



Sitsbeslag (utan stopp) fram 2st



Skruv till sitsbeslag 8st



Skruv till armstöd 4st



Träskruv till sitsram 4st

Tips: det är bra att vara två när man monterar bäddsoffan.

1. Lägg bakryggen med insidan upp på ett jämnt underlag.
2. Montera de fyra sitsbeslagen på armstöden, beslaget utan stopp längs fram på armstödet.
3. Skruva fast armstöden, den översta skruven spänns färdigt, den nedre spänns inte fullt ut, avvakta tills sitsen är placerad.
4. Placera sitsen (var gärna två personer, sitsen är tung).
Sitsramen ska ända ner, den ska vila mot sitsbeslagets stopplack.
5. Spänn de bägge nedersta skruvarna färdigt mellan rygg och armstöd.
6. Skruva fast sitsramen mot sitsbeslagen med de fyra träskruvarna.
7. Skruva på benen.
8. Vänd upp soffan och lägg i ryggkuddarna.
9. Klar!