

MONTERINGSANVISNING FRAMÅTBÄDDAD BÄDDSOFFA

Tips: det är bra att vara två när man monterar bäddsoffan

1. Börja med att lägga bäddmekanismen på rygg, (tänk på att skydda golvet). Skruva på benen, vänd tillbaka mekanismen.



2. Ta bort transportsäkringarna (2 st).



3. Skruva fast ryggbågen i det hål där det redan sitter en M6 skruv med vingmutter, tänk på att ryggplattan hamnar framför det nedre metallröret.



4. För på frontbrädan.



5. Fäst sitsdynorna med dragkedjan.



7. För på bakryggens stomme.



8. För på armstöden.



9. Fäll ut bäddmekanismen och spänn ihop armstöden mot bakryggen, ta M6 skruven med bricka, för den igenom hålet på insidan av ryggen och in i armstödet.



6. Fäst ryggdynor, gå runt med den långa grå väven, fäst den på kardborre listen på baksidan av ryggplattan. Ta sedan den lilla tygflärpen från ryggdynan och fäst över kardborrelisten.



OBS! Demontera armstöden ifall ni ska flytta bäddsoffan. Bäddsoffan ska alltid bäras med grepp runt bäddmekanismen.